FXDR・FXBRS・FXFB 用ベビーバズーカ EX 取付説明書

Slip-on (FXDR only)



❶

ヒートガード純正使用 (FXFB(S)/FXDR)





❷

ヒートガード付き (FXBR(S))



❸





		❸ FXBR	❷ FXFB・FXDR	❶ FXDR S/0
Ⓐ ヒートガード フロント	ー1	○	X	X
Ⓑ ヒートガード リア	ー1	○	X	X
Ⓒ カーボンヒートガード	ー1	○	○	○
Ⓓ マフラーステー	ー1	○	○	○
Ⓔ エキパイ	ー1	○	○	X
Ⓕ マフラー本体	ー1	○	○	○
Ⓖ ホースバンド 24	ー7	○	○	○
Ⓗ ホースバンド 44	ー1	○	○	○
Ⓘ 8x15 根角ボルト	ー1	○	○	○
Ⓙ M8 ワッシャ	ー1	○	○	○
Ⓚ M8 ナット	ー1	○	○	○
Ⓛ マフラーバンド 73-79	ー1	○	○	○

(別売) タンデムステップ移動ステー

- Ⓩ タンデムステー 右 ー1
- Ⓨ タンデムステー 左 ー1
- Ⓧ 3/8 U ナット ー2
- Ⓦ 10mm ワッシャ ー2